

ACCESORIOS AP516



BP4010
Bateria



PS1014
Adaptador



BC48
Clip



R003
Nylon Strap



PC143
Cable USB